

## MANUAL PARA CONECTAR LA MEMBRANA DE NUMEROS



Imagen 1. Membrana con cable y pulsador.

1. Verificar que el paquete contenga. 1 membrana, 1 cable USB macho - macho, 1 pulsador o tablilla. Imagen 1
2. Conectar el cable USB al CPU. Imagen 2
3. Conectar el cable USB al pulsador o tablilla. (los drivers de la membrana los detecta automáticamente). Imagen 3
4. Conectar la membrana al pulsador. Imagen 4
5. Configurar en el programa las teclas.



Imagen 2. Cable usb conectado al cpu.



Imagen 3. Cable usb conectado al pulsador.



Imagen 4. Membrana conectada al pulsador.

**BOTONES Y LETRAS CORRESPONDIENTES:**

Botón	Letra correspondiente
0	W
1	E
2	R
3	U
4	I
5	S
6	D
7	F
8	J
9	K

Botón	Letra correspondiente
BORRAR	X
ARRIBA	C
ABAJO	V
DERECHA	,
IZQUIERDA	2
BORRAR	X
ACEPTAR	M
MUSICA	3
VIDEOS	4
KARAOKE	7
TODOS	8

**POSIBLES PROBLEMAS**

1. Para verificar las letras correspondientes a cada botón puede abrir un archivo de texto (Bloc de Notas, Word, etc.), pulsar un botón y observar la letra correspondiente al mismo.
2. Si no detecta las pulsaciones de un botón, es posible que la membrana esté mal conectada en los pines, intenta cambiarlo de diferentes formas hasta que detecte todos los botones.
3. La Membrana pierde la garantía si despega la calcomanía.